

Verlege- und Pflegeanweisung

Corelan Klebefliesen sind ein Korkfertigparkett der neuesten Generation. Dieser Fußboden sieht optisch verblüffend natürlich wie ein Holzparkett oder ein Steinboden aus. Auf einem 6 mm starken Korkparkett werden in neuartiger Digital-Drucktechnologie exklusive ausdrucksstarke Dekore aufgetragen und wahlweise mit NanoStrong oder HotCoating Beschichtung oberflächenbehandelt.

Corelan Klebefliesen sind ein natürlicher Bodenbelag aus dem nachwachsenden Rohstoff Kork. Er überzeugt durch seine herausragenden Eigenschaften wie fußwarm, elastisch, trittschall- und wärmedämmend usw. und ist hygienisch und pflegeleicht.



Vor der Verlegung bitte beachten:

Bitte überprüfen Sie die Fliesen vor der Verlegung sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für bereits verlegtes Material besteht nicht.

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmöglichkeiten seriös, aber unverbindlich zu empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, entbindet sie den Anwender nicht davor, die jeweiligen Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf den entsprechenden Gebinden.

Zur Akklimatisierung müssen **Corelan** Klebefliesen im geschlossenen Karton flach liegend im temperierten Raum (18°-20° C und 50-55% rel. Luftfeuchte) mindestens 48 Stunden aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung eine Temperatur von 15°-18° C aufweisen muss.

Wir empfehlen die Verklebung mit **Wakol D3540**. Dieser wird mittels kurzflooriger Lackierwalze gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund und auf die Plattenrückseite aufgetragen. Mischen Sie während der Verlegung Platten aus verschiedenen Kartons. Ausnahme bei dem Dekor Schlossdiele. Hier verlegen Sie diese Elemente anhand der auf der Rückseite angegebenen Nummer z.B. 1A zusammen mit 1B.

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett, Farben und anderen Verunreinigungen, eben und rissfrei sowie trocken sein.

Zement Estriche: Diese müssen eben, trocken und tragfähig sein. Vor der Verlegung muss der Untergrund mittels **Wakol D3074** vorgestrichen werden und mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mindestens 2 mm egalisiert werden. Die Unebenheiten nach der Spachtelung müssen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter Länge darf eine max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein. Die Restfeuchte darf 2,0 CM % nicht übersteigen, bei Warmwasserfußbodenheizung 1,8 CM %.

Anhydrith-/Fließ - Estriche: Diese müssen vor Verlegung mittels Einscheibenmaschine angeschliffen, kräftig abgesaugt und mit **Wakol D3074** vorgestrichen werden. Nach Trocknung wird der Untergrund mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt. Nach der Spachtelung dürfen oben genannte Unebenheiten nicht überschritten werden. Die Restfeuchte des Estrichs darf 0,5 CM % und bei Warmwasserfußbodenheizung 0,3 CM % nicht übersteigen.

Heißasphalt-/Gussasphalt Estrich: Bei dieser Art von Estrich ist es zwingend notwendig, dass diese gut und gleichmäßig abgesandet sind, um die notwendige Griffigkeit für eine anschließende Spachtelung mit **Wakol Z615** zu haben. Falls dies nicht der Fall ist, müssen diese mit **Wakol D3074** grundiert und anschließend mit **Wakol Z615** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt werden. Dabei die o.g. Unebenheitstoleranzen nicht überschreiten.

Corelan® KF
Der Wohlfühlboden

Corelan® object KF
Der Wohlfühlboden für höchste Ansprüche.

Trocken - Estriche/Verlegeplatten: Sollten, falls schwimmend verlegt, mindestens eine Stärke von 22 mm haben und im Stoßbereich fest miteinander verleimt sein. Unebenheiten im Stoßbereich müssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt werden.

Kleberreste: Untergründe mit Kleberresten müssen abgeschliffen, mit **Wakol D3074** grundiert und mit **Wakol Z680** in einer Schichtstärke von mind. 2 mm gespachtelt werden.

Fußbodenheizung: Bei Einhaltung der Vorschriften bezüglich Estrichtrockenzeiten und fachgerechtem Auf- und Abheizen ist die Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung möglich. Achten Sie bitte darauf, dass die Fußbodenheizung während der Verlegung und mindestens 24 Stunden danach ausgeschaltet ist. Die Oberflächentemperatur nach der Verlegung darf 29° C nicht überschreiten. Beim Einsatz von Elektrofußbodenheizung ist die Freigabe des Heizungsherstellers einzuholen.

Die Verlegung:

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie für die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. Es empfiehlt sich, diese Linie in einem Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt aufzuzeichnen.

Mit der kurzfloorigen Lackierwalze wird auf dem Untergrund und, falls nicht werkseitig beschichtet, auch auf die Plattenrückseite **Wakol D3540** aufgetragen. Den Klebstoff ca. 15 -30 Min ablüften zu lassen (bis der Klebstoff transparent ist) und anschließend die Fliesen entlang der Anlegelinie verlegen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fliesen vollflächig kräftig andrücken bzw. mittels Hammer und Unterlagsholz angeklopft werden. Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berücksichtigende Verschnitt beträgt ca. 3 %. Nach beendeter Verlegung ist die Bodenfläche nach ca. 24 Stunden belastbar.

Achten Sie bitte bei der Verlegung darauf, dass Sie zu allen Wänden und festen Bauteilen einen Abstand von mindestens 5 mm einhalten.

Falls die Bodenfläche nach der Verlegung nochmals lackiert werden soll, verwenden Sie hierzu bei einer Nanostrong Oberfläche **Rigo C 800**. Achtung: HotCoating Oberflächen können nicht nochmals lackiert werden. Rauhen Sie die vorhandene Lackschicht vorsichtig mittels Schleifpapier Körnung 180-200 leicht an, saugen diese mittels leistungsstarkem Industriestaubsauger ab und tragen Sie mittels kurzflooriger Lackierwalze in gleichmäßiger Schicht **Rigo C 800** auf (Verbrauch pro Anstrich 100ml/qm). Nach einer Trockenzeit von ca. 4 Stunden tragen Sie eine zweite Lackschicht quer zur ersten auf. Nach einer Trockenzeit von 5 Tagen ist die Fläche belastbar. Teppiche, Folien o.ä. frühestens nach 14 Tagen auslegen.

Reinigung und Pflege:

Bei regelmäßiger korrekter Reinigung und Pflege des Bodens - entsprechend der Belastung - werden Sie viele Jahre Freude an diesem schönen und strapazierfähigen Boden haben.

Achten Sie bitte darauf, dass im Eingangsbereich ein ausreichend großer Fußabstreifer verlegt wird. Schonend für den Bodenbelag wirken sich Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen aus. Bei der Verwendung von Stuhlrollen unterlegen Sie bitte in diesem Bereich eine sog. Bürostuhlunterlage.

Als Reinigungszusatz empfehlen wir **NATURHAUS Universalreiniger** (ca. 1 Esslöffel auf 5 Liter Wasser). Zur Auffrischung Ihres Fußbodens im Laufe der Jahre empfehlen wir Ihnen **RIGO FloorPolish** (geben Sie hierzu ca. 100 ml in 5 Liter Wasser).

Sorgen Sie besonders während der Heizperiode für ein ausgeglichenes Raumklima (50 % bis 60 % rel. Luftfeuchte bei ca. 18° bis 20 °C).

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit den Corelan Klebefliesen.

ZIRO
Die Welt der Böden