Corelan®
Der Wohlfühlboden

Verlege- und Pflegeanweisung

Corelan® ist ein Korkfertigparkett der neuesten Generation. Dieser Fußboden sieht optisch verblüffend natürlich wie ein Holzparkett oder ein Steinboden aus. Auf einer 3 mm starken Korkauflage werden in neuartiger Digital-Drucktechnologie exklusive ausdrucksstarke Dekore aufgetragen und mit NanoStrong, dem hochstrapazierfähigen PU-Acryllack mit Nano-Korundpartikeln 3-fach versiegelt. Corelan® ist ein natürlicher Bodenbelag aus dem nachwachsenden Rohstoff Kork. Er überzeugt durch seine herausragenden Eigenschaften wie fußwarm, elastisch, trittschall- und wärmedämmend usw. und ist hygienisch und pflegeleicht. Corelan® lässt sich dank der patentierten Klick-Technik spielend leicht verlegen. Ganz ohne Leim.

NanoStrong® Die Korkversiegelung

Vor der Verlegung bitte beachten:

Corelan® wird grundsätzlich schwimmend verlegt, d.h. nicht mit dem Untergrund verklebt. Der Untergrund selbst muss, wie in DIN 18356 beschrieben, sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest sein.
Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche jeglicher Art, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen, z.B. 1m Länge ≤ 3mm Unebenheit.

Corelan® ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken. Bei mineralischen Untergründen (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgeführt werden. (Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM Restfeuchte. Bei Warmwasserfußbodenheizung: Zementestriche max. 1,8% CM und Anhydritestriche max. 0,3% CM). Auf allen mineralischen Untergründen muss eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert >100m (z.B. Diffufol) ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20 cm überüberlappen und an den Stößen abgeklebt werden. Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. Wakol Z 680) ausgeglichen werden.
Spanplatten oder Holzfußböden werden ggf. geschliffen. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und werden - falls erforderlich - nachgeschraubt.

Corelan® sollte vor der Verlegung im Verlegeraum bei 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% ca. 48 Stunden flach liegend im geschlossenen Karton akklimatisiert werden. Öffnen Sie die Pakete erst während der Verlegung und mischen Sie Dielen aus mehreren Paketen.

UNICLIC®
Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

Das Kork-Logo
DEUTSCHER KORK-VERBAND E.V.

Bitte überprüfen Sie die Dielen bei Tageslicht vor der Verlegung sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für bereits verarbeitetes Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche Ihres Korkfußbodens in Bereichen, an denen häufige Drehbewegungen stattfinden z.B. Küche, Esszimmer einem erhöhten Verschleiß unterliegt. Diese Stellen lassen sich mittels Unterlagsmatten hervorragend schützen. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich wie bei jedem Naturprodukt Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.
Der zu berücksichtigende Verschnitt hängt von der Raumgröße und vom Raumzuschnitt ab, beträgt jedoch normalerweise ca. 3%.

bitte wenden