

**ZIRO**-Wanddesign sorgt für eine ideale Atmosphäre aus angenehmer Gemütlichkeit und gleichzeitiger Offenheit für innovative Einrichtungswünsche.

**ZIRO**-Wanddesign hebt sich durch die einzigartige Kombination aus innovativen Texturen und den Vorteilen, die das Naturprodukt Kork bietet, von allen anderen Wandverkleidungen ab. Jede strukturierte Dekor-Fliese wird in Handarbeit individuell eingefärbt und mit Effektpasten veredelt.

Als ein natürliches, ökologisches Produkt bietet die Kollektion **ZIRO**-Wanddesign erstklassige Schalldämmung, sowie besonders einfache Reinigungs- und Pflegeeigenschaften. Genießen Sie die Schönheit und Einzigartigkeit Ihres natürlichen Wanddesigns. Gönnen Sie sich das Besondere.



### *Vor der Verlegung bitte beachten:*

Bitte überprüfen Sie die Fliesen vor der Verlegung sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für bereits verlegtes Material besteht nicht.

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmöglichkeiten seriös, aber unverbindlich zu empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, entbindet sie den Anwender nicht davor, die jeweiligen Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf den entsprechenden Gebinden.

Zur Akklimatisierung muss **ZIRO** Wandkork im geschlossenen Karton flach liegend im temperierten Raum (18°-20° C und 50 % - 55 % rel. Luftfeuchte) mindestens 48 Stunden aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung eine Temperatur von 15°- 18° C aufweisen muss.

Wir empfehlen die Verklebung mit **Wakol D3540**. Dieser wird mittels einer kurzfloorigen Lackwalze gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund und auf die Fliesenrückseite aufgetragen (Gesamt-Verbrauch ca. 300 gm/qm).

## **Untergrundvorbereitung:**

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett und anderen Verunreinigungen, eben und rissfrei sowie trocken sein.

### **Trockenbauplatten:**

Diese müssen im Stoßbereich wie auch im Bereich der Verschraubung abgespachtelt sein. Die Fläche muss vor Verklebung mit **Wakol D3074** grundiert werden.

### **Tapeten:**

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Tapeten zu entfernen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, prüfen Sie vor der Verklebung, ob die Tapeten vollflächig fest mit dem Untergrund verbunden sind. Vorhandene Farbanstriche müssen mittels Nagelwalze aufgeraut werden.

### **Putze:**

Feinkörnige zementäre oder gipshaltige Putze müssen vor der Verklebung mit **Wakol D3074** grundiert werden. Grobkörnige oder auch unebene Putzuntergründe müssen zuvor mit einem Glättputz versehen werden, dieser muss ebenfalls vor der Verklebung mit **Wakol D3074** grundiert werden.

## **Die Verlegung:**

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie für die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. Anschließend wird **Wakol D3540** mittels einer kurzfloorigen Lackwalze auf den Untergrund und, falls nicht werkseitig bereits beschichtet, auch auf die Fliesenrückseite aufgetragen.

Den Klebstoff ca. 15-30 Min ablüften zu lassen (bis der Klebstoff transparent ist) und anschließend die Fliesen entlang der Anlegelinie verlegen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fliesen vollflächig kräftig andrücken.

Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berücksichtigende Verschnitt beträgt ca. 3 %. Nach beendeter Verlegung ist die Wandfläche nach ca. 12 Stunden belastbar.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten empfiehlt es sich (im Feuchtraum zwingend notwendig), die Wandfläche mit **Rigo Wandkorklack** zweimal mittels sauberer kurzflooriger Lackwalze zu lackieren (Verbrauch 100 ml/qm pro Anstrich).

## **Reinigung und Pflege:**

Bei regelmäßiger korrekter Reinigung und Pflege der Wandfläche - entsprechend der Belastung - werden Sie viele Jahre Freude an diesem schönen und strapazierfähigen Wandbelag haben.

Als Reinigungszusatz empfehlen wir **NATURHAUS Universalreiniger** (ca. 1 Esslöffel auf 5 Liter Wasser). Zur Auffrischung Ihrer Wandfläche im Laufe der Jahre empfehlen wir Ihnen **RIGO FloorPolish** (geben Sie ca. 100 ml in 5 Liter Wasser).

Sorgen Sie besonders während der Heizperiode für ein ausgeglichenes Raumklima (50 % bis 60 % rel. Luftfeuchte bei ca 18° bis 20 °C).

*Wir wünschen Ihnen lange Freude mit dem ZIRO-Wanddesign*